

Grille-pain PRO LINE® de KitchenAid®

Date: janvier 1, 2005

Name of Product: Grille-pain PRO LINE® de KitchenAid®


Description:

Modèles à 2 tranches	Modèles à 4 tranches
4KPTT780PM 4KPTT780ER 4KPTT780TG	4KPTT890PM

Les numéros de série des appareils visés commencent par les lettres « WTP... » ou « WTR... »

Les consommateurs qui possèdent un appareil visé doivent immédiatement le débrancher, cesser de l'utiliser et informer tous les utilisateurs de ne pas l'utiliser en raison du risque d'incendie. Veuillez appeler KitchenAid Canada pour obtenir gratuitement un grille-pain de remplacement. Ayez en main les numéros de modèle et de série du grille-pain au moment de l'appel. Veuillez ne pas retourner le grille-pain chez le détaillant où vous l'avez acheté puisque les détaillants ne sont pas prêts à les reprendre.

Les consommateurs doivent appeler KitchenAid Canada au numéro sans frais 1 800 990-6255 entre 8 h 00 et 20 h 00 heure de l'est du lundi au vendredi.



Modèle
#4KPTT890PM

Modèle
#4KPTT780PM